



RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS

www.rsp-as.no

Funksjon, drift og vedlikehold (FDV)

Bekken og oppbevaringsskap:

RSP's bekken og oppbevaringsskap leveres gjennomgående i vegg eller som vegghengte skap.

Skapene er utført av 1,25mm Aisi 304 plater og dører med ikke brennbar isolasjon.

Leveres med strekkavlaster og 2 meter kabel med støpsel.

Skapene inneholder elektriske komponenter og eventuelle reparasjoner må ikke skje mens skapet er tilkoblet spenningsnettet.

Skapet skal tilkobles sikringskurs med forankobelt jordfeilbryter max 30mA

Utskiftbare deler (tilgjengelig på lager)

- Varmeelement 60W
- Termostat 0-40*
- Av / På bryter
- Håndtak til dører
- Opphengsknotter til bekken
- Løse hyller
- Thermosikring
- Wago koblingsklemme

Vedlikehold:

- Syreholdige væsker og klor må ikke få være i kontakt med platen over lengere tid, da dette kan føre til misfarging og etseskader, sølvpudder etterlater flekker som ikke kan fjernes, unngå bruk av dette. ALDRI bruk stålull eller skurepulver da dette riper overflaten, stålull etterlater seg i tillegg små partikler som kan føre til rustdannelse over tid.
- Overflaten bør rengjøres daglig med mikrofiberklut eller lignende sammen med såpevann, skylle så og tørk av. Vann som blir liggende for lenge kan etterlate seg kalkflekker om det får tørke inn, la derfor aldri vann eller andre væsker få tørke inn.
- Flekker og misfarging skyldes ytre påvirkninger og har ingenting med kvaliteten på produktet å gjøre. Påvirkning fra diverse væsker som får ligge over tid vil føre til misfarging, for eksempel: melk, vann, blod og fruktsafter.