



**RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS**

www.rsp-as.no

## **Funksjon, drift og vedlikehold (FDV)**

### **Hydrauliske regulerbare benker:**

RSP's hydrauliske regulerbare benker leveres i Aisi 304, med manuell eller elektrisk betjening.

Standard høyderegulering er 200mm og benkene leveres standard på 800-1000mm høyde.

Leveres som benker for gulv eller med stativ for veggmontasje.

Max løftekapasitet pr standard bensylinder 150kg

### **Utskiftbare deler (tilgjengelig på lager)**

- Manuell pumpe for 4-ben PF4820
- Manuell pumpe for 6-ben PB6820
- Elektrisk pumpe for 4-ben PF4820
- Elektrisk pumpe for 6-ben PB6820
- Bensylinder 200mm slaglengde LA1420RF
- Justerbar gummifot
- Slange for olje 4 x 0,8mm
- Kontrollpanel for elektriske styresystemer

### **Vedlikehold:**

- Syreholdige væsker og klor må ikke få være i kontakt med platen over lengre tid, da dette kan føre til misfarging og etseskader, sølvpuss etterlater flekker som ikke kan fjernes, unngå bruk av dette. ALDRI bruk stålull eller skurepulver da dette riper overflaten, stålull etterlater seg i tillegg små partikler som kan føre til rustdannelse over tid.
- Overflaten bør rengjøres daglig med mikrofiberklut eller lignende sammen med såpevann, skylt så og tørk av. Vann som blir liggende for lenge kan etterlate seg kalkflekker om det får tørke inn, la derfor aldri vann eller andre væsker få tørke inn.
- Flekker og misfarging skyldes ytre påvirkninger og har ingenting med kvaliteten på produktet å gjøre. Påvirkning fra diverse væsker som får ligge over tid vil føre til misfarging, for eksempel: melk, vann, blod og fruktsafter.
- Forsøk ikke å fikse det hydrauliske systemet selv ved svikt, kontakt serviceavdeling eller forhandler for bistand.
- Elektriske systemer må ikke være tilkoblet spenningsnettet ved eventuell reparasjon.